

Le pot est le point bas de l'installation.

La pompe est située plus basse que la sortie camion et le pot est situé plus bas que la pompe. Tant qu'il reste du liquide dans le camion, la pompe est amorcée naturellement. Quand la pompe désamorce, la citerne et le flexible sont vides. S'il n'y a pas de vanne sur l'évent, l'écoulement entre le camion et le pot est gravitaire, le débit pompe doit être inférieur au débit gravitaire. Si on ferme l'évent après l'amorçage, la pompe soutire jusqu'au camion (le pot doit résister à la dépression). L'évent peut rejoindre la conduite de refoulement via un ajutage qui limite le recyclage à 1 ou 2 m³/h ou une vanne que l'on ferme après l'amorçage.